



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SABİT DİREKT PA GÖĞÜS RADYOGRAFİSİ ÇEKME ÜNİTELERİNDE PA GÖĞÜS RADYOGRAFİSİ ÇEKİLEBİLMESİ İÇİN YENİ TİP KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

COVID-19 salgın döneminde yetkilendirilmiş sabit direkt PA göğüs radyografisi çekme ünitelerinde PA (postero-anterior, arka-ön) göğüs radyografisi çekilecek çalışanlar hastalık açısından şüpheli kabul edilerek enfeksiyon kontrol önlemleri alınmalıdır. COVID-19 hastasına, KKD (kişisel koruyucu donanım) kullanmaksızın 1 metreden yakın ve tek seferde 15 dakikadan uzun süreli aynı ortamda bulunmak, damlacık yoluyla bulaşan COVID-19 için yakın temas kabul edilmektedir. Ayrıca hastaların konuşma, öksürme ve hapşırma gibi davranışları sırasında kontamine olan yüzeylere temas ile de bulaşabilir. Bu nedenle sabit direkt PA göğüs radyografisi çekme ünitelerinde COVID-19 enfeksiyon kontrolüne yönelik bu dokümanda belirtilen önlemlere uyulması gerekmektedir.

İşveren; sabit direkt PA göğüs radyografisi çekme üniteleriyle ve sabit direkt PA göğüs radyografisi çekme ünitelerinde çalışmayla ilgili yeni tip koronavirüs riskine karşı gerekli tedbirleri aldığını çalışanlara bildirmelidir.

1

Sabit direkt PA göğüs radyografisi çekme ünitelerinde PA göğüs radyografisi çekimi yapılabilmesi için sabit direkt PA göğüs radyografisi çekme ünitelerinin, PA göğüs radyografi çekimi işlemlerinin, sabit direkt PA göğüs radyografisi çekme ünitelerinde çalışan sağlık personeli ve sağlık personeli dışındaki personelin (temizlikçi, sekreter, vb.) çalışma koşullarının yeni tip koronavirüs salgını dikkate alınarak mevcut acil durum planlarını ve risk değerlendirmelerini güncelleyin. Yazılı talimatlar oluşturun. Üniteye çalışan personelin talimatlara uygun çalışmasını sağlayın.

2

Sabit direkt PA göğüs radyografisi çekme ünitelerinde çalışan sağlık personeline (röntgen teknisyeni, röntgen teknikeri, vb.) ve diğer personele (temizlikçi vb.) yeni tip koronavirüsün yayılma yolları, belirtileri, alınacak önlemler ile PA göğüs radyografi çekimi işlemleri sırasında ve çalışma sırasında yeni tip koronavirüs ile mücadelede dikkat edilecek hususlar hakkında periyodik bilgilendirme yapın, eğitim verin ve kayıt altına alın. Eğitimler, T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayımlanan materyaller ile uyumlu olsun.

3

Sabit direkt PA göğüs radyografisi çekme ünitelerinde görevli personele uygun tüm KKD'leri (kişisel koruyucu donanımları) tutanakla verin, verilen tüm KKD'leri uygun ve doğru şekilde kullanma eğitimlerini verin, kayıt altına alın, uygun ve doğru şekilde kullanılmasını sağlayın.

4

Sabit direkt PA göğüs radyografisi çekme ünitelerinde PA göğüs radyografisi çekimi yapılmadan önce odanın, kullanılan araçların, tüm cihaz ve ekipmanlarının (röntgen cihaz ve ekipmanlarının vb.) özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere dezenfeksiyon ve temizliğini yapın.

5

İşyeri hekimi tarafından çalışanların muayenesi yapılarak PA göğüs radyografisi çekilmesi gerekli olanlar belirlenir. İşyeri hekimi tarafından belirlenen çalışanlar dışındaki çalışanların yapılması zorunlu olmayan PA göğüs radyografisi tetkiklerini erteleyin.

6

PA göğüs radyografisi çekimi randevuları, çalışanların üniteye giriş-çıkışı ve oda dezenfeksiyonuna olanak sağlayacak süre göz önüne alınarak düzenlenmelidir.

7

Sabit direkt PA göğüs radyografisi çekme ünitelerinde görevli personel, çalışmaya başlamadan önce ve çalışma süresince el hijyeninin sağlanması için ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı veya alkol içeren el antiseptiği ile en az 20 saniye ovmalıdır. Eller yüz bölgesine temas ettirilmemelidir. Sabit direkt PA göğüs radyografisi çekme ünitelerinde, ünitenin giriş ve çıkışlarında, görevli personel, PA göğüs radyografisi çekecek çalışanlar, yakınları ve ziyaretçiler çekim öncesi ve çekim sonrası el hijyeninin sağlanması için ellerini en az 20 saniye su ve sabunla yıkamalı veya alkol içeren el antiseptiği kullanmalıdır.

8

PA göğüs radyografisi çekimi yaptıracak çalışanların, çalışan yakınlarının ve ziyaretçilerinin, uygun maske takarak sabit direkt PA göğüs radyografisi çekme ünitelerine gelmesini sağlayın.

9

Bekleme salonunda tüm çalışanlar ve yakınları tetkik için gelen çalışanlara mesafesi en az 1 metre olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Bekleyen çalışanın, çalışan yakınının ve görevli personelin uygun maske takmasını sağlayın.

10

Sabit direkt PA göğüs radyografisi çekme üniteleri girişlerine ve ünite ilan panolarına yeni tip koronavirüs salgınından korunma yöntemlerine ilişkin güncel bilgilerin paylaşıldığı ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler veren dokümanları asın ve sözel olarak çalışanların uymaları gereken hususları hatırlatın.

11

Sosyal mesafenin korunmasına dikkat edin.

12

Sağlık çalışanı, çalışandan en az 1 metre uzakta olsun. Eğer 1 metre ve daha yakın mesafede olması gerekirse gerekli tüm uygun KKD'leri kullansın.

13

Eldiven kullanımının gerekli olduğu durumlarda, eldivenin doğru şekilde kullanımı, kullanım öncesinde ve kullanım sonrasında el hijyeni sağlanması çok önemlidir. Eldivenin kullanım sonrası uygun bertarafını sağlayın. Görevli sağlık personeli tarafından değiştirilmeyen eldivenler kontaminasyona yol açacağından PA göğüs radyografisi çektirecek çalışanların çevresine dokunmamaya ve el hijyenine özen göstereyin.

14

Çekim öncesi ve çekim sonrası el hijyeninin sağlanması için ellerinizi en az 20 saniye su ve sabunla yıkayın veya alkol içeren el antiseptiği ile en az 20 saniye ovun.

15

Sabit direkt PA göğüs radyografisi çekme ünitelerinin girişinde personelin, PA göğüs radyografisi çektirecek çalışanların, yakınlarının ve ziyaretçilerin uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak temassız ateş ölçer ile vücut ısılarını ölçün.

16

Ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, aşırı halsizlik, yeni ortaya çıkan tat ve koku alma duyusu kaybı, ishal gibi COVID-19 belirtilerine ait semptomları bulunan PA göğüs radyografisi çektirecek çalışanın, yakınının, ziyaretçinin maske takmasını sağlayarak yetkilendirilmiş işyeri sağlık personeline bilgi verin, işyeri sağlık personelinin bulunmadığı durumlarda bu konularda yetkilendirilmiş işyeri personelinin derhal ALO 184'ü aramasını sağlayın, sağlık yetkililerinin yapacağı yönlendirmelere göre hareket edin.

Her PA göğüs radyografisi çekiminin ardından çalışan odadan çıkarıldıktan sonra mümkünse odayı doğal havalandırma ile havalandırın, doğal havalandırmanın olmadığı yerlerde negatif havalandırma sistemi ile (aspirasyon sistemi) havayla havalandırma yapın ve odanın, kullanılan cihazların, ekipmanların ve temas edilen yüzeylerin temizliğini ve dezenfeksiyonunu yapın. Temizlikte özellikle dokunulan yüzeylere yoğunlaşın. Su ve deterjanla temizlik sonrası yeni tip koronavirüse etkili uygun bir dezenfektan kullanarak yüzey dezenfeksiyonunu sağlayın. 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum Hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) kullanın. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Hassas yüzeyler için %70'lik alkol bir dakika bekletilerek yüzey dezenfeksiyonu için kullanılabilir. Çalışanın çıkartıları ile kirlenmiş yüzeylerde öncelikle kağıt havlu kullanarak temizlik, sonrasında 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum Hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) ile dezenfeksiyon yapın, odanın kapı ve pencereleri açık olarak kuruyana kadar bekleyin.

18

Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 'Biyosidal Ürün Ruhsatı' bulunan yüzey dezenfektanları kullanın.

19

Sabit direkt PA göğüs radyografisi çekme ünitelerinde radyasyondan korunma amacıyla kullanılan kurşun önlük ve tiroid koruyucu yakalıkların her kullanımdan sonra %70'lik alkol içeren dezenfektanlar kullanarak temizlik ve dezenfeksiyonu yapın.

20

Temizlik yapan personelin uygun KKD'leri kullanmasını sağlayın.

21

Atıkların tıbbi atık kutusuna atılmasını sağlayın.

22

PA göğüs radyografisi çekimi yapılacak sıradaki çalışanı, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden sonra alın.

23

Sabit direkt PA göğüs radyografisi çekme ünitelerinde yiyecek, içecek, mont, çanta, vb. personel eşyalarını bulundurmeyin. İçeride yemek yenilmemeli ve içecek içilmemelidir.

24

Sağlık çalışanının oje, takı, saat, vb. kullanması, sakal bırakması KKD'lerin uygun kullanımını ve dezenfeksiyonu zorlaştırması bakımından risk barındırmaktadır.

25

İş elbiseleri ile harici elbiselerin temasının önlenmesi ve ayrı yerlerde saklanabilmesine yönelik düzenlemeleri yapın.

26

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı bilgilendirmeleri takip edin.